




CREATOR™

3^{IN}1

31092


3 in-1
3 en 1
3 em 1
3 az 1-ben
Tris-vienā
3 合, 1





1x

1




2



1x



2






1x


3





1x

4






5




6





1x

7





2x




1x

8








9





10







11





12






13




14





1x

15






2x






2x

16





2x






17






18









1x

19






20






21





1x

22






2x




1x

23






24






2x


25





1x


26





2x

27





CREATOR™

3 IN 1



31086



31087



31088



31089



31090



31091



31093



31094



LEGO.com/creator

1




2



3





Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial



: 00800 5346 5555

: 1-800-422-5346

